

CDMA 模块 短消息&电话本

发送中文短消息“您好”其相应 Uni code 编码：0x60a8 0x597d

AT + CMGF = 1

AT+WSCL=6,4< CR>

AT+CMGS="13800138000",4< CR> (“接收方号码”,长度)

60A8597D (发送 16 进制 60A8597D001A,超过长度自动发送)

返回代码：

+CMGS : N 表示成功发出，N 为序号。

对于中文短消息其中的控制字符也必须用其 UNCODE 代码表示。

发送英文数字短消息“123456”，使用其相应 ASCII 码发送。

AT+WSCL=1,2< CR>

AT+CMGS="13800138000"< CR>

123456< ctrl-Z>

返回代码：

+CMGS : N 表示成功发出，N 为序号。

CDMA 电话本操作

AT+WAIP=0< CR>

电话本激活

返回 OK

设置完成

AT+CPBS="SM"

指定要读取电话本的存储位置为 SIM

返回 OK

设置完成

AT+CPBW=201,"010000000000",129,"SR" < CR> 输入电话本

(从 201 开始是 SIM 卡的电话本)

OK

设置完成

AT+CPBR=201,203 < CR>

读取 201-203 的电话本

+CPBR: 201,"010000000000",129,"SR

"

+CPBR: 202,"13911300768",129,"CN

"

+CPBR: 203,"13911300768",129,"SN

"